



Max. Ladeleistung: 22 kW Wechselstrom  
Benutzung dieser Ladesäule ist kostenpflichtig.

Bedeutung der LEDs:

Frei / Nicht ladend

Ladevorgang aktiv

Außer Betrieb

## Bedienungsanleitung

1. Ladekabel am Fahrzeug anschließen.
2. Ladekabel an der Ladesäule anschließen.
3. SMS senden mit 5-stelliger Ladepunkt-Kennung an **841122**.
4. Sie erhalten eine Bestätigungs-SMS.
5. Entfernen Sie erst den Stecker am Fahrzeug, damit die Ladesäule die Ladung beendet und entriegelt.
6. Ladekabel an der Ladesäule ziehen.



Sie erhalten eine SMS mit den Gesamtkosten.

Ggf. Quittungsdownload unter: [www.solid.de/quittung](http://www.solid.de/quittung)

Hierfür ist eine Registrierung auf Travipay erforderlich. Dies ist auch rückwirkend möglich.

Informationen unter: [www.solid.de](http://www.solid.de)   

Wenn Sie einen anderen Mobilfunkanbieter als Telekom, mobilcom debitel, Vodafone oder O<sub>2</sub> bzw. keine freigeschalteten Mehrwertdienste haben, müssen Sie sich einmalig unter [www.travipay.com](http://www.travipay.com) registrieren. Sie können dann ganz normal über SMS die Ladesäule freischalten.



**Roaming-Kunden** können den RFID-Leser auf der Vorderseite der Ladesäule oder den Interchange-QR-Code unterhalb der Steckdose nutzen.

**Störungshotline: 0180 271 35 38\***

\* 6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz Mobilfunk höchstens 42 Cent pro Minute

**Datenschutzhinweis:** Mit dem Absenden der SMS werden Daten (Mobilfunknummer, Standort Ladestation, Dauer und Menge des Ladevorganges) von chargeIT mobility und beauftragten Dienstleistern zur Abwicklung des Ladevorganges und der SMS-Bezahlung erhoben, verarbeitet und genutzt. Es gelten die AGBs des Betreibers, einzusehen unter [www.solid.de/agbs](http://www.solid.de/agbs).